西肯麦非 VPN 工业远程通信解决方案 远程调试 移动监控 数据采集 数据上云 软件网关

使用 Appliance Launcher 软件 设置 SiteManager 远程网关拨号联网

本指南将引导您使用 Appliance Launcher 软件设置使用 PPPoE 拨号联网;

英文官网: <u>www.secomea.com</u>

中文官网: <u>www.xikenmai.com</u>

中文版本:1801



到 链 接 http://ftp.secomea.com/pub/ApplianceLauncher.exe 下 载 Appliance Launcher 设置软件,并以管理员的身份运行安装在本地电 脑

将 SiteManager 远程网关接上电源,电源电压范围在接线端子处有标示,将拨号上网的网线连接到 SiteManager 远程网关的 Uplink 网口, 用网线连接 SiteManager 远程网关上的 DEV1 网口和本地电脑

设备上一分钟后,打开 Appliance Launcher 设置软件,将会看到连接 的 SiteManager 设备

3 Appliance	Launcher v7.0 (Bu	ild 16267)		x
About			secu	nea
Select an Appliance to Configure (Click Next if there is only one appliance listed)				
	MAC Address	Product	Device Name	_
	Selected: 00:C0:	A2:01:0A:8C Refreshes the list of app	liances	
	Ē	xit < <u>B</u> ack	Save/F	eboot.

注意:如果此处点击 Search 还是搜索不出来,请给本地网路网络设置一个私有 IP 地址(如 10.0.0.2/255.255.255.0),然后再尝试 Search 查找

如果在 Device Name 下出现 reboot to access,请将 SiteManager 远程 网关断开电源,上电一分钟后再点击 Search 按钮进入设置

Appliance I	Launcher v7.0 (Bu	ild 16267)	×	
About			secomea	
Select an Appliance to Configure (Click Next if there is only one appliance listed)				
	MAC Address	Product	Device Name	
	Selected: 00:C0: Search	A2:01:0A:8C Refreshes the list of ap	pliances	
	Ē	xit < Back	Save/Reboot	



出现如下,点击 Next



点击 Next, 此处显示的是 DEV1 网口的 IP 地址, 您需要远程的设备 是以太网设备, 请将下面的 IP 地址/掩码设置成与您要远程的设备 的 IP 地址/掩码处在同一个网段

Appliance	Launcher v7.0 (Build 16	267)		
About		secomea		
	Enter LAN/DEV1 Parameters			
	Device Name (optional)	SiteManager		
	IP Address	10.0.0.1		
	Subnet Mask	255.255.255.0		
	To set LAN/DEV1 parameters only, press [Save/Reboot]			
To continue the Launcher press [Next >]				
		Advanced Options		
	Exit	<pre></pre>		

注意:此处填写的地址不是要远程设备的 IP 地址/掩码,请不要填 写要远程访问设备的 IP 地址/掩码

点击 Next, 这里的 Mode 的选项先择 PPPoE,并将拨号的用户名以 及密码填写进来

使用 Appliance Launcher 软件设置-PPPoE 拨号联网

第3页共8页



Appliance Launcher v7.0 (Buil	d 16267)	x
About		secomea
Enter WAN/UPL	INK Parameters	
WAN/UPLINK Sett	ings	
Mode:	PPPoE 💌	
IP Address:	192.168.16.40	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.16.1	
ISP Settings		
Username:		
Password:		
		N
Exi	t < Back Next >	J Save/Reboot

点击 Next

💐 Appliance Launcher v7.0 (Build	16267)	×
About		secomea
Enter WAN2/UPL	INK2 Parameters	
WAN2/UPLINK2 Set	tings	
Mode:	PPP 👻	
IP Address:	0.0.0.0	
Subnet Mask:	255.255.255.255	
Default Gateway:	0.0.0.0	
ISP/WiFi Settings		
APN:		
WiFi SSID:		
WiFi Password:		
Exit	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Save/Reboot

点击 next

💐 Appliar	nce Launcher v7.0 (Build 16267)
<u>About</u>	Secomea
	GateManager Address: DNS Domain Token:
	Exit <back next=""> Save/Reboot</back>

打开收到登陆 GateManager 服务器管理员账户登陆证书的邮件或者 打开收到登陆 LinkManager 客户端账户登陆证书的邮件,在邮件的 内容中有 SiteManager 远程网关连接服务器的地址和域的信息,请 将信息填写到相应的位置,并在 Appliance Name 的框内给 SiteManager 远程网关命名字



GateManager 服务器账户登陆证书的邮件



LinkManager 客户端账户登录证书的邮箱



填写服务器信息如下后:



appliance	Launcher v7.0 (Build 16267)		×
About		Se	comea
	Enter GateManager Paramet	ers	
	GateManager Address:	121. 40.243.148 DNS	;
	Domain Token:	TEST	
	Appliance Name:	1149	
	Web-Proxy IP address:	DN9	;
	Web-Proxy Account:		
	Web-Proxy Password:		
	<u>E</u> xit < B	ack <u>N</u> ext > Sa	ave/Reboot

点击 Next



点击 Save/Reboot



点击 Eixt,将跳出以下画面





点击确定, SiteManager 远程网关将重启, 等待 Status 状态指示灯变 绿色时, 表明 SiteManager 远程网关已经连接到 GateManager 服务 器

登陆 GateManager 服务器基础账户可看见设置的设备已经在线



登陆 LinkManager 客户端账户可看见设备已经在线





西肯麦 Secomed

可私有化部署的非VPN工业远程通信方案

远程调试 | 手机监控 | 数据采集 | 远程安全 | 数据上云 | 软件网关

适用于设备制造商、系统集成商、公共事业项目、工厂



i.Xikenmai.com



