# 西肯麦非 VPN 工业远程通信解决方案 远程调试 移动监控 数据采集 数据上云 软件网关

### 使用 FAT32 格式 U 盘 设置 SiteManager 远程网关-3G/4G 联网

■本指南将引导您完成使用 U 盘设置使用 3G/4G 联网;

英文官网: <u>www.secomea.com</u>

中文官网: <u>www.xikenmai.com</u>

中文版本:1801

### secomea

支持内置 3G/4G 上网的型号说明如下:

内置 3G 型号: 1039/3239/1139/3339/1439/3439

支持内置 3G 上网运营商: 联通 3G/2G 移动 2G

内置 4G 型号: 1139/3339

**支持内置 4G 上网运营商:** 联通 4G/3G/2G 移动 4G/3G/2G 电信 4G

注意: 4G 型号有 CN, JP, US, EU 四个版本, 本首次只讲解 CN 版本, 其他版本请咨询分销商或销售工程师

没有内置 3G/4G 方式上网的 SiteManager 远程网关,可购买使用兼 容的 3G/4G 的 USB 上网卡,目前测试兼容列表请访问以下链接查 看:

https://support.secomea.com/download/sitemanager\_documentation/ 3G-GPRS\_USB\_Compatibility\_List-November2014(2).txt

(建议使用内置自带的 3G/4G 上网)

将 3G/4G 卡插入内置 3G/4G 卡槽的 SiteManager 远程网关中并接上 天线,将 SiteManager 远程网关接上电源上电,电源电压在接线端 子处有显示

注意: 使用 U 盘设置上网, 您必须有登陆服务器的权限才能创建 (.CFG) 配置文件

你需要准备一个文件系统为 FAT32 格式的 U 盘,可通过鼠标点击 U 盘右键属性即可查看 U 盘格式

如下显示

▲ 有可移动存储的设备 (1) ——			
SECOMEA (F:)			
S.18 GB 可用 , 共 3.18 G		打开( <b>O</b> )	
▷ 网络位置 (4)	_	在新窗口中打开(E)	
		添加到压缩文件(A)	
		添加到 "新建压缩文件.zip"(T)	
		添加到压缩文件并发送给QQ好友	
		其他压缩命令	•
		共享(H)	+
		以便携式设备方式打开	
	Ð	在 Acrobat 中合并文件	
		格式化(A)	
		弹出(J)	
		前扣(工)	
		反刑(C)	
		创建快捷方式(S)	
		重命名(M)	
		<b>属性(R)</b>	



#### U 盘文件系统格式如下显示

🥪 SECOI	MEA (F:)	属性					x
常规	工具	硬件	共享	ReadyBoo	ost 📋	定义	
2		SECOMEA					
	⊏ 统: F	可移动磁盘 AT32	7				
<b>一</b> 已 一 可)	用空间: 用空间:	3, 4	4, 0 16, 387, 5	96 字节 84 字节	4.00 3.18	KB GB	
- 容	<b>⊉</b> :	3, 4	16, 391, 6	80 字节	3. 18	GB	
			157-4-98 7				
—			akonse i	•			-
		确	定	取消		应用	( <u>A</u> )

登陆 GateManager 服务器的基础账户,如下图所示,把 SiteManager 远程网关连接到 TEST 这个域中,点击 TEST 域,再点击 小 U 盘图标

Tree		My Account About Logoff
٩	🗢 🔿 🗀 - TEST	
TEST HANGHZOU-LM (TEST)  TEST HANGHZOU-LM (TEST)  TEST HANGHZOU-LMM (TEST)  TSST HANGHZOU-LMM (TEST)  TSST HANGHZOU-LM (Hanager Mobile #e3)  TEST HANGHZOU-LM (Hanager #a9)  TEST HANGHZOU-LM (Hanager #a9)	Domain     Activity     Accounts     Licenses     Appliance <ul> <li>Domain Overview</li> <li>Domain name: TEST</li> <li>Domain token: TEST</li> <li>Desage</li> <li>This month last month</li> <li>Data Traffic: 1731 KB</li> <li>Omain Configuration</li> <li>Domain Contents Summary</li> </ul>	s Relays Audit
	<b>ii</b>	GateManager <b>secomea</b>

secomea

将会跳出如下画面,在 Appliance Name 框中给 SiteManager 远程网关 命名字

Тгее			My Account	About	Logoff
\$		C. TFST			
E-ST	Create USB Configuration		×	ulla l	
- 🤱 TEST-HANGHZOU-LM (	Create a configuration file s	uitable for initializing an appliance via a USB flash stick.		iun	
- STEST-HANGZHOU-LMM	Fill in some of the fields be	ow, and then click on Create to download the configration	to your PC.		
- In Starter Package (Link	You should save this file on	a FAT32 formatted USB flash stick in a file named SITEMA	NAGER.CFG.		
TEST-HANGHZOU-LM	GateManager Address:	121.40.243.148			
•	Demain Telena	TEST		ma	
	bomain rokent	1051 かCiteMonogenティーの子 人名	<b>≇</b> / <del>2</del>	med	
	Appliance Name:	1149 和 SiteManager 远程网大一下名	14)×		
	Web Proxy:	Show			
	UPLINK Port:	Show			
	UPLINK2 Mobile Broadband:	Show			
	UPLINK2 WiFi:	Show			
	DEV1 Port:	Show			
	Admin Password				
	Feeble debug logy				
	Disable USB Confine				
	Disable OSB Coning:				
	Create Cancel				
	1				
		alle e			
		🎁 🖉	jateManag	er seo	omea_

点击 Create 按钮,就会生成一个 SITEMANAGER.CFG 文件

正在打开 SITEMANAGER.CFG				
您选择了打开:				
SITEMANAGER.CFG				
文件类型: Firefox HTML Document (606 字节)				
来源: https://121.40.243.148				
您想要 Firefox 如何处理此文件?				
◎ 打开,通过( <u>O</u> ) Firefox (默认)				
◎ 保存文件(S) _ F: 浏览…				
以后自动采用相同的动作处理此类文件。(A)				
确定 xThunder • 取消				

#### 将 SITEMANAGER.CFG 文件保存到 U 盘中

	SECOMEA (F:)	<b>▼</b> 4 <sub>7</sub>	搜索 SECOMEA	(F:)	× 🗆	<b>-</b>
组织 ▼ 共享 ▼ 第	新建文件夹					
☆ 收藏夹	名称	修改日期	类型	大小		
📙 下载	SITEMANAGER.CFG	2016/11/10 8:22	CFG 文件		1 KB	
■ 桌面 1121 東近访问的位置						
🭃 库						
1 视频						
□ 又□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □						
音乐						
1 个对象						

#### 弹出 U 盘

#### 注意: 创建 SITEMANAGER.CFG 配置文件必须存放在 U 盘根目录,并 且配置文件的名称必须是默认的 SITEMANAGER.CFG

将 3G/4G SIM 卡插入 SiteManager 网关内置 SIM 卡槽内,安装 3G/4G 天线,给 SiteManager 网关供电,电源电压范围在接线端子 处有标示 SiteManager 网关启动过程以及设操作骤如下

- 1. SiteManager 网关上电瞬间,所有状态灯全亮 1 秒
- 2. POWER 绿灯常亮表示设备已上电
- 3. STATUS 红灯持续闪烁,表示系统正在 Booting 启动

#### 注意:

1) STATUS 红灯持续闪烁时将 U 盘插入 SiteManager 网关任意 USB

- 口, SiteManager 网关不会读取 U 盘的配置文件。
- 2) 只有以下两种状态下 SiteManager 网关会读取 U 盘的配置文件
- 状态 1: STATUS 红灯常亮(新设备第一次设置)
- 状态 2: STATUS 红灯连续闪烁 2次(以前有设置过)

4. 等待 STATUS 常亮红灯或连续闪烁 2 次,将 U 盘插入 SiteManager 网关任意 USB 接口

5. SiteManager 网关读取 U 盘配置文件,此时 STATUS 红灯常亮或红灯连续闪烁 2 次转变为持续闪烁红灯



6. SiteManager 网关完成读取配置文件后,自动重启动,所有状态灯 全亮 1 秒

7. STATUS 红灯持续闪烁,此时将 U 盘拔出

等待 STATUS 常亮红灯,表示 SiteManager 网关已经连接 GateManager 服务器入门操作指南第46页共107页刷新

刷新 GateManager 服务器管理员账户,将看到 SiteManager 网关在线



登陆 LinkManager 客户端账户可看见设备已经在线

LinkManager sec:mea	secomea
Logout Services GM Login	Sniffer Chat Refresh
TEST-HANGHZO	J-LM: ROOT.TEST
Show all Refresh	<pre></pre>

## 西肯麦 Secomed

可私有化部署的非VPN工业远程通信方案

远程调试 | 手机监控 | 数据采集 | 远程安全 | 数据上云 | 软件网关

适用于设备制造商、系统集成商、公共事业项目、工厂



i.Xikenmai.com



