# 西肯麦非 VPN 工业远程通信解决方案 远程调试 移动监控 数据采集 数据上云 软件网关

## 使用 FAT32 格式 U 盘 设置 SiteManager 远程网关--DHCP 联网

■本指南将引导您完成使用U盘设置使用DHCP联网;

英文官网: <u>www.secomea.com</u>

中文官网: <u>www.xikenmai.com</u>

中文版本:1801

secomea

将动态获取 IP 上网的网线连接到 SiteManager 远程上的 UPLINK1 网 口上,给 SiteManager 远程网关接上电源,电源电压范围在接线端子 处有显示

注意: 使用 U 盘设置上网, 您必须有登陆服务器的权限才能创建 (.CFG) 配置文件

您需要准备一个文件系统为 FAT32 格式的 U 盘,可通过鼠标点击 U 盘右键属性即可查看 U 盘的格式

如下显示



#### U 盘文件系统格式如下显示

⇒ SECOMEA (F:) 属性				
常规 工具	硬件 共享 ReadyBoost 自定义			
4	SECOMEA			
类型:	可移动磁盘	_		
文件系统:	FAT32	_		
2月空间	: 4,096 字节 4.00 KB			
	: 3,416,387,584 字节 3.18 GB	_		
容量:	3,416,391,680 字节 3.18 GB			
	驱动器 F:	_		
		( <u>A</u> )		



如下图所示, 登陆 GateManager 服务器的基础账户, 把 SiteManager 远程网关连接到 TEST 这个域中, 点击 TEST 域, 再点击 小 U 盘图标

Tree						My Account	About	Logoff
	<b>+ -</b>	- TEST						
TEST     TEST HANGHZOU-LM (TEST)     TESI WANGZHOU-LMM (TEST)     Start Package (LinkManager Mobile #e3)     Start Package (LinkManager #a9)     TEST-HANGHZOU-LM [Hans_Chen-PC]	<ul> <li>Comain</li> <li>Domain</li> <li>Domai</li></ul>	Activity n Overview in name: TES in token: TES age This Traffic: 17 n Configura n Contents	Accounts art art art art art art art art	Licenses	Appliances	Sec	Audit	à
					<b>11</b> G	ateMana	aer se	comea

将会跳出下图界面,在 Appliance Name 框中给 SiteManager 远程网关命名字,点击 Uplink Port 中的 Show 按钮框

Tree			My Account	About Logoff		
	Create USB Configuration		×	. dia		
- 🤱 TEST-HANGHZOU-LM (	Create a configuration file s	uitable for initializing an appliance via a USB flash stick.		Idit		
- 🖹 TEST-HANGZHOU-LMM	Fill in some of the fields bel	ow, and then click on Create to download the configration	to your PC.			
- 📑 ' Starter Package (Link	You should save this file on	a FAT32 formatted USB flash stick in a file named SITEMA	NAGER.CFG.			
TEST-HANGHZOU-LM	GateManager Address:	121.40.243.148				
	Domain Token:	TEST		mea		
	Appliance Name:	1149 🔶 给SiteManager远程网关命名				
	Web Proxy:	Show				
	UDI THE Deate					
	OPLINK POR:	Show 点击Show选项框				
	UPLINK2 Mobile Broadband:	Show				
	UPLINK2 WiFi:	Show				
	DEV1 Port:	Show				
	Admin Password					
	Enable debug log:					
	Disable USB Config:					
	bisable obb coning.					
	Create Cancel					
			GateManag	er secomea_		

secomea

### 在 Mode 选择 Use DHCP 方式

Tree			My Account	About Logoff	
	Create USB Configuration		×		
- 🤱 TEST-HANGHZOU-LM (1	Create a configuration file s	uitable for initializing an appliance via a USB flash stick.		idit	
- 🛣 TEST-HANGZHOU-LMM	Fill in some of the fields bel	ow, and then click on Create to download the configration	to your PC.		
- 📑 <sup>1</sup> Starter Package (Link	You should save this file on	a FAT32 formatted USB flash stick in a file named SITEMA	NAGER.CFG.		
- J · Starter Package (Link	GateManager Address:	GateMananee Address 12140.243.148			
•	Domain Token:	TEST		mog	
	Appliance Name	1149		mea	
	Appliance Name:				
	Web Proxy:	Show			
	UPLINK Port:	Mode: Use DHCP -			
	Hide	IP Address / Subnet /			
		mask:			
		Default Gateway:			
		DNS:			
	UPLINK2 Mobile Broadband:	Show			
	UPLINK2 WiFi:	Show			
	DEV1 Port:	Show			
	Admin Password:				
	Enable debug log:				
	Disable USB Config:				
	Create Cancel				
	`		GateManag	er secomea	

点击 Create 按钮,就会生成一个 SITEMANAGER.CFG 文件

正在打开 SITEMANAGER.CFG			
您选择了打开:			
SITEMANAGER.CFG			
文件类型: Firefox HTML Document (606 字节)			
来源: https://121.40.243.148			
您想要 Firefox 如何处理此文件 ?			
○ 打开,通过(O) Firefox (默认)			
◎ 保存文件( <u>S</u> ) _ F: 浏览…			
以后自动采用相同的动作处理此类文件。(A)			
确定 xThunder • 取消			

secomea

#### 将 SITEMANAGER.CFG 文件保存到 U 盘中

	SECOMEA (F:)	• <b>4</b> j	搜索 SECOMEA (F	9		×
组织 ▼ 共享 ▼ 新	所建文件夹			•		0
☆ 收藏夹 🄶	名称	修改日期	类型	大小		
🚺 下载	SITEMANAGER.CFG	2016/11/10 8:22	CFG 文件		1 KB	
■ 桌面						-
🧊 库 📑 视频						
N 2015 -						
<ul> <li>□ 迅雷下载</li> <li>〕 音乐</li> </ul>						
1 个对象						

#### 弾出 U 盘

#### 注意事项:

生成 SITEMANAGER.CFG 配置文件必须存放在 U 盘根目录,并且名称不能更改,只能是 SITEMANAGER.CFG

将 DHCP 上网网线连接到 SiteManager 网关 UPLINK1 网口,给 SiteManager 网关供电,电源电压范围在接线端子处有标示

SiteManager 网关启动过程以及设操作骤如下

1. SiteManager 网关上电瞬间,所有状态灯全亮 1 秒后

2. POWER 绿灯常亮表示设备已上电

3. STATUS 红灯持续闪烁,表示系统正在 Booting 启动

#### 注意事项:

1) STATUS 红灯持续闪烁时将 U 盘插入 SiteManager 网关任意 USB

口, SiteManager 网关不会读取 U 盘的配置文件。

2) 只有以下两种状态下 SiteManager 网关会读取 U 盘的配置文件

状态 1: STATUS 红灯常亮(新设备第一次设置)

状态 2: STATUS 红灯连续闪烁 2次(以前有设置过)

4. 等待 STATUS 常亮红灯或连续闪烁 2 次,将 U 盘插入 SiteManager 网关任意 USB 接口

5. SiteManager 网关读取 U 盘配置文件,此时 STATUS 红灯常亮或红灯连续闪烁 2 次转变为持续闪烁红灯



6. SiteManager 网关完成读取配置文件后,自动重启动,所有状态灯 全亮 1 秒

7. STATUS 红灯持续闪烁,此时将 U 盘拔出

等待 STATUS 常亮绿灯时,表示 SiteManager 网关已经连接 GateManager 服务器

刷新 GateManager 服务器管理员账户,将看到 SiteManager 网关在线



登陆 LinkManager 客户端账户可看见设备已经在线

LinkManager sectmea	secomea
Logout Services GM Login	Sniffer Chat Refresh
TEST-HANGHZOU	-LM: ROOT.TEST
Show all Refresh	Connect all> Connect all Conne

secumed

## 西肯麦 Secumed 可私有化部署的非VPN工业远程通信方案

远程调试 | 手机监控 | 数据采集 | 远程安全 | 数据上云 | 软件网关

适用于设备制造商、系统集成商、公共事业项目、工厂





